



Micro

magimix®



- Olvassa el figyelmesen az összes utasítást.
- A készülék bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik az adattáblán (a motoregység alatt) feltüntetett értékkel.
- Nem játék, és nem gyermekek általi használatra tervezték.
- Ezt a készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértik az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- Soha ne hagyja, hogy a tápkábel átlógjon a munkalap szélén. Soha ne hagyja, hogy forró vagy nedves felülettel érintkezzen. A készüléket és annak vezetékeit tartsa távol a gyermekektől.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, egy szerviznek vagy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.
- A Magimix által nem ajánlott vagy nem forgalmazott alkatrészek használata sérülést vagy áramütést okozhat.
- Ha valamelyik alkatrész vagy tartozék megreped, elromlik vagy méretváltozáson megy keresztül, azokat ki kell cserélni.
- Mindig húzza ki a készüléket a konnektorból használat után, tartozékok hozzáadása vagy eltávolítása, valamint tisztítás előtt.
- Mindig nagyon óvatosan kezelje a fém pengéket, mivel rendkívül élesek.
- Soha ne helyezze a fém késeket a motor tengelyére, amíg a tálat nem helyezte el megfelelően.
- Mielőtt bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze, hogy a fedél teljesen vízszintesen áll-e, és a helyére rögzült-e.
- Soha ne használja a készüléket a szabadban.
- Ezt a készüléket kizárólag háztartási használatra tervezték.
- A súlyos sérülések és a termék károsodásának elkerülése érdekében soha ne tegye a kezét vagy edényt a tálba, amikor a terméket használja.
- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a motor teljesen leállt.
- Soha ne próbáljon meg beavatkozni a biztonsági mechanizmusba.
- A következő felhasználásokra nem terjed ki a garancia: a személyzet számára fenntartott konyhákban üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyi környezetekben, farmokon, szállodák, motelek és egyéb, lakossági jellegű kereskedelmi környezetek vendégei által, valamint panziókban, és hasonló típusú környezetekben.
- Legyen óvatos, ha forró folyadékot önt az aprítóba, mert a hirtelen gőzölés következtében az kitörhet a készülékből.
- Figyelem: a Micro helytelen használata sérülést okozhat.

A Magimix több mint 40 évvel ezelőtt feltalálta az élelmiszer-feldolgozó gépet, és minden tapasztalatát felhasználta a Micro megtervezéséhez – ez egy felbecsülhetetlen értékű kiegészítője konyhájának, amikor minden apró napi feladatról van szó.

Egyszerű és hatékony, 2 pengével, 1 gombbal és mosogatógépben mosható. A Micro segítségével könnyedén apríthat, pürésíthet, turmixolhat és keverhet.

Egy szempillantás alatt készítsen különféle szószokat és önteteket, vagy egy sor gyors és egészséges házi ételt a baba számára.

Szeretnénk megköszönni, hogy Magimix terméket választott, és reméljük, hogy teljes megelégedésére és örömére szolgál majd.





Fedő



Nyílás szilárd anyagok hozzáadásához
Rekesz folyadékok hozzáadására



Sabatier rozsdamentes acél penge aprításhoz és turmixoláshoz



Emulgeáló tartozék keveréshez és szószkészítéshez



Tál



Spatula



Motor tengely

PULSE gomb

Motor egység*

*Beállíthatja a tápkábel hosszát. Fűzze át a speciálisan kialakított bevágásokon az alapegység alján a rezgések elkerülése érdekében.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A készülék első használata előtt gondosan mossa le az összes alkatrészt (a motoregység kivételével).



Rögzítse a tálat a motoregységre.



Helyezze a kiválasztott tartozékot a motor tengelyére.



Adjuk hozzá a hozzávalókat.



Rögzítse a fedelet a helyére.



Nyomja meg a PULSE gombot.



Amikor a kések leálltak, biztonságosan kinyithatja a fedelet.

1 pulse = nyomja meg a PULSE gombot 1-2 másodpercig, majd engedje el.



A fém pengék rendkívül élesek. Mindig fogja meg őket a műanyag résznél.



Adjon hozzá folyadékot a fedél folyadékrekeszén keresztül.



Adja hozzá a szilárd anyagokat a fedél nyílásán keresztül.



Ha szükséges, nyomja le az ételt egy spatulával, zárja le a fedelet és nyomja meg a pulzáló gombot 2/3-szor.



A tál tartalmának kiöntésekor ügyeljen arra, hogy az egyik ujját a penge műanyag részére helyezze.

PULSE mód

A készülék automatikusan leáll, ha elengedi az pulse gombot. Ez azt jelenti, hogy az aprítási és turmixolási műveletek teljes ellenőrzése alatt marad.

Folyamatos üzemmód

Az egyenletesebb állag eléréséhez vagy bizonyos összetevők összekeveréséhez tartsa az ujját néhány másodpercig a gombon. Nem adtunk hozzá «on» gombot, hogy elkerüljük a túlzott aprítást vagy turmixolást.

Dupla biztonság

Ha az edény és a fedél nincs bezárva, vagy nincs megfelelően rögzítve, a készülék nem indul el.

Ne hagyja a fedelet reteszelt helyzetben, amikor a készüléket nem használja.

	Max.		Mód*		Tanács
	Mennyiség	Idő**	P	C	
hagyma	$\frac{2}{3}$ tál	20 mp	•		4 részre vágjuk
fokhagyma	$\frac{2}{3}$ tál	20 mp	•		
friss fűszernövények	$\frac{2}{3}$ tál	20 mp	•		
sonka	200 g	20 mp	•		2 cm-es darab. vágjuk
hús	350 g	15 mp		•	2 cm-es darab. vágjuk
sajt	200 g	50 mp		•	2 cm-es darab. vágjuk
dió, mogyoró	200 g	25 mp	•		
gyümölcs	$\frac{2}{3}$ tál	35 mp	•		2 cm-es darab. vágjuk
zöldség	$\frac{2}{3}$ tál	35 mp	•		2 cm-es darab. vágjuk
kétszersült	50 g	30 mp	•		törött kétszersült

Rendszerint

- A terméket 2 cm-es darabokra vágjuk.
- Ne töltse meg a tálat $\frac{2}{3}$ -nál többet.
- Ha szilárd és folyékony anyagokat szeretne kombinálni, először a szilárd anyagokat dolgozza fel, majd adja hozzá a folyadékokat.

* P mód = Pulse üzemmód

C mód = Folyamatos üzemmód

** Az itt látható idők csak hozzávetőlegesek: módosítania kell a hosszt és impulzusok számát a kívánt eredménynek megfelelően.



Soha ne használja a Micro-t kemény összetevők, például szerecsendió aprítására, mert károsíthatja a terméket.



Mindig húzza ki a készüléket a tisztítás előtt.



A tartozékok tisztításához használjon puha szivacsot forró vízzel és mosogatószerrel.



Tartozékok: palackkefével tisztítsa meg a tartozékok alját.



Motor egység: törölje le puha, nedves ruhával.

A levehető részek megjelenésének megőrzése és a lehető leghosszabb élettartam érdekében ügyeljen az alábbi ajánlások betartására:

- Mosogatógép: válassza ki a minimális hőmérsékletet (40°C / 100°F alatt), és kerülje a szárítási ciklust (általában 60°C / 140°F felett).
- Kézi mosás: ne hagyja az alkatrészeket túl sokáig mosószerben ázni. Kerülje a súroló hatású termékeket.
- Mosószerek: olvassa el a használati utasítást, hogy ellenőrizze a műanyag tárgyakkal való kompatibilitásukat.

Mosás után törölje le. Mindenképpen törölje le a rozsdamentes acél alkatrészeket, hogy elkerülje az oxidációs nyomokat. Nem befolyásolják a pengék minőségét. Egyes termékek, például a sárgarépa foltosodhatnak a műanyagban. Egy darab papírtörölővel és egy kis növényi olajjal dörzsölve eltávolítja a legtöbb foltot.



Soha ne merítse vízbe a motoregységet. Mindig óvatosan kezelje a pengéket, mert rendkívül élesek.