





**EN. USAGE TIPS :**  
•Handle the glass bottle with care. Broken glass could cause injury. •This product can be put in the refrigerator but not in the freezer. •Do not use in oven or microwave. •Wash the bottle before first use. •Do not use detergent with bleach or chlorine. •Keep disassembled items if you don't use them. •Be careful not to lose the silicone seal on the cap.

**IT. CONSIGLI PER L'USO :**  
•Maneggiare la bottiglia di vetro con cura. Il vetro rotto potrebbe causare lesioni. •Questo prodotto può essere messo in frigorifero ma non nel congelatore. •Non utilizzare in forno o microonde. •Lavare la bottiglia prima del primo utilizzo. •Non utilizzare detersivi con candeggina o cloro. •Conserva gli oggetti smontati se non li usi. •Fare attenzione a non perdere il sigillo in silicone sul cappuccio.

**ES. CONSEJOS DE USO :**  
•Se skleněnou láhví zacházejte opatrně. Rozbité sklo může způsobit zranění.  
•Tento produkt lze vložit do chladničky, ale ne do mrazničky.  
•Nepoužívejte v troubě nebo v mikrovlnce.  
•Před prvním použitím láhev omyjte.  
•Nepoužívejte čistící prostředek s bělidlem nebo chlorem.  
•Ponechejte rozložené jednotlivé části, pokud je nepoužíváte.  
•Buděte opatrní, aby ste neztratili silikonové těsnění na uzávěru.

**FR. CONSEILS D'UTILISATION :**  
•Manipulez la bouteille en verre avec précaution. Les bris de verre pourraient causer des blessures. •Ce produit peut être mis au réfrigérateur mais pas au congélateur. •Ne pas utiliser au four ni au four micro-onde. •Laver la bouteille avant la première utilisation. •Ne pas utiliser de détergent avec de la javel ou du chlore. •Conserver les éléments désassemblés si vous ne les utilisez pas. •Attention à ne pas perdre le joint silicone du bouchon.

**DE. NUTZUNGSTIPPS :**  
•Gehen Sie vorsichtig mit der Glasflasche um. •Zerbrochenes Glas kann Verletzungen verursachen. •Dieses Produkt kann in den Kühlschrank, aber nicht in den Gefrierschrank gestellt werden. •Nicht im Ofen oder in der Mikrowelle verwenden. •Waschen Sie die Flasche vor dem ersten Gebrauch. •Verwenden Sie kein Reinigungsmittel mit Bleichmittel oder Chlor. •Bewahren Sie zerlegte Gegenstände auf, wenn Sie sie nicht verwenden. •Achten Sie darauf, die Silikondichtung auf der Kappe nicht zu verlieren.

**PIKA**  
Keep fresh

