

PRZED UŻYCIEM WAGI KUCHENNEJ DOKŁADNIE PRZECZYTAJ TE WSKAZÓWKI

- Zawsze umieszczaj wagę kuchenną na równej i stabilnej powierzchni roboczej.
- Czyść wagę wilgotną ściereczką, aby zapobiec dostaniu się wody do wnętrza.
- Jeśli waga nie jest używana przez dłuższy czas, wyjmij baterie.
- Nigdy nie kładź niczego na wadze, gdy nie jest używana.
- Nigdy nie używaj ściernych środków czyszczących.
- Upadek wagi lub jej nieostrożne traktowanie może uszkodzić czujnik
- Jeśli Twoja waga kuchenna nie działa, sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone i czy nie są rozładowane.
- Te wagi kuchenne są przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

CECHY PRODUKTU

- Zakres ważenia: od 2 g do 10 kg, z dokładnością do 1 g.
- Jednostki: g/ml/kg/lb/oz – Woda: 1 g = 1 ml (może się różnić w zależności od użytego płynu).
- Funkcja TARE: automatyczne zerowanie.
- Jeśli waga nie jest używana przez około 2 minuty, wyłącza się automatycznie.
- Zasilanie: dwie baterie 1,5V AAA.

OPIS PRODUKTU

①: On/Off przycisk
TARE : automatyczne zerowanie
UNIT : zmiana jednostki (g/ml/kg/lb/oz)

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Ustawienie wagi

- Włóż dwie baterie 1,5V AAA do komory baterii, upewniając się, że są poprawnie umieszczone.
- Umieść wagę na równej i stabilnej powierzchni roboczej.
- Naciśnij ① przycisk: na ekranie pojawią się liczby „8888”, a następnie „0”.
- Waga jest teraz gotowa do użycia.
- Twoja waga kuchenna wyłączy się automatycznie, jeśli nie będzie używana przez około 2 minuty. Możesz ją również wyłączyć ręcznie, przytrzymując przycisk przez 2 sekundy.

Automatyczne zerowanie: funkcja TAREN

- Umieść pojemnik na wadze. Na ekranie pojawi się jego waga.
- Naciśnij przycisk TARE. Na ekranie pojawi się „0”. Teraz możesz dodać składniki do pojemnika, aby je zważyć.
- Jeśli usuniesz składnik z wagi, na ekranie pojawi się nowa masa. Jeśli następnie naciśniesz przycisk TARE, ekran powróci do zera

Zmiana jednostki

Po włączeniu wagi naciśnij przycisk UNIT, aby zmienić jednostkę. Możesz przełączać między gramami/mililitrami (g-ml), kilogramami (kg), a następnie uncjami (oz) i funtami (lb).

Komunikaty o błędach

1. **Niestała powierzchnia robocza:** jeśli na ekranie pojawi się komunikat „unst”, przenieś wagę na równą i stabilną powierzchnię
2. **Przeciążenie:** na ekranie pojawi się komunikat „EEEE”.
3. **Wyładowane baterie:** jeśli zobaczysz komunikat „Lo”, należy wymienić baterie.



Twoje urządzenie zawiera wiele materiałów, które można ponownie wykorzystać lub poddać recyklingowi. Zanieś je do lokalnego punktu zbiórki odpadów lub, jeśli to niemożliwe, do autoryzowanego serwisu w celu odpowiedniej utylizacji.