

A KONYHAI MÉRLEG HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

- A konyhai mérleget mindig sima és stabil munkafelületre helyezze.
- Nedves ruhával tisztítsa meg a mérleget, hogy elkerülje a víz bejutását.
- Ha a mérleget hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket.
- Soha ne helyezzen semmit a mérlegre, amikor nem használja.
- Soha ne használjon súroló hatású tisztítószereket.
- A mérleg leejtése vagy a mérleg gondatlan kezelése károsíthatja az érzékelőt.
- Ha a konyhai mérleg nem működik, ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve, és nem merülnek-e le.
- Ez a konyhai mérleg kizárólag háztartási használatra készült.

A TERMÉK JELLEMZŐI

- Súlytartomány: 2 g - 10 kg. 1 g-os pontossággal.
- Egységek: g/ml/kg/lb/oz - Víz: 1g = 1ml. Ez a használt folyadéktól függően változhat.
- TARE funkció: automatikus nullázás
- Ha a mérleget körülbelül 2 percig nem használják, automatikusan kikapcsol
- Tápellátás: két 1,5 V-os AAA elem

TERMÉKLEÍRÁS

ⓘ: On/Off gomb
TARE : automatikus nullázás
UNIT : egységváltás (g/ml/kg/lb/oz)

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

Mérleg beállítás

- Helyezzen be két 1,5 V-os AAA elemet az elemtartóba, ügyelve a megfelelő tájolásra.
- Helyezze a mérleget egy sima és stabil munkafelületre.
- Nyomja ⓘ meg a gombot: a képernyőn a «8888», majd a «0» számok jelennek meg.
- A mérleg ezután használatra kész.
- A konyhai mérleg automatikusan kikapcsol, ha körülbelül 2 percig nem használja. A gomb 2 másodpercig tartó nyomva tartásával manuálisan is kikapcsolhatja.

Automatikus nullázás: TARE funkció

- Helyezze a tartályt a mérlegre. A tartály súlya megjelenik a képernyőn.
- Nyomja meg a TARE gombot. "0" jelenik meg a képernyőn. Most már beleteheti a kimérni kívánt összetevőket a tartályba.
- Ha eltávolít egy összetevőt a mérlegről, az új súly megjelenik a képernyőn. Ha ezután megnyomja a TARE gombot, a képernyő visszaáll a nullára.

Egységcsere

A mérleg bekapcsolása után nyomja meg a UNIT gombot a mértékegység megváltoztatásához. Ez gramm/milliliter (g-ml) és kilogramm (kg), majd uncia (oz) és font (lb) között változik.

Hibaüzenetek

1. Instabil munkafelület: ha az "unst" üzenet jelenik meg a képernyőn, helyezze a mérleget egy sík és stabil munkafelületre.
2. Túlterhelés: az «EEEE» üzenet jelenik meg a képernyőn.
3. Az elemek lemerültek: ha a «Lo» üzenetet látja, ki kell cserélni az elemeket.



Az Ön készüléke sok olyan anyagot tartalmaz, amely újrafelhasználható vagy újrahasznosítható.

Vigye el a helyi hulladékgyűjtő pontra, vagy ha ez nem lehetséges, akkor egy jóváhagyott szervizközpontba ártalmatlanítás céljából.