

## PIKA° - Használati utasítás

### A PIKA° termékekhez :


- **Manuális pumpa:** kompatibilis az összes PIKA° fedéllel (csak a Start készletben kapható)
- **Univerzális fedél S méret :** Ø 6 cm, hasznos terület 2,5 és 5,5 cm között.
- **Univerzális fedél M méret:** Ø 8,2 cm, hasznos terület 4 és 7,5 cm között.
- **Univerzális fedél L méret:** Ø 13,5 cm, hasznos terület 6 és 12 cm között.
- **Univerzális fedél XL méret:** Ø 21 cm, hasznos terület 10 és 20 cm között.
- **Borosüveg dugó**

### Hogyan kell használni

Mielőtt a fedelet a tartályra helyezi, győződjön meg arról, hogy az alábbi feltételek be vannak tartva:

- a. A fedél alsó oldalán lévő szilikongyűrűnek száraznak és tisztának kell lennie.
- b. Helyezze a fedelet a tartályra
- c. Helyezze a vákuum pumpát pontosan a fedél közepén lévő szelepre, és szívja ki a levegőt a tartályból, többször aktiválja, amíg ellenállást nem érez. És kész!
- d. A tartály kinyitásához egyszerűen nyomja a szelepet az egyik oldalra, hogy a levegő bejusson a tartályba.
- e. A vákuum lelassítja a mikroorganizmusok aktivitását, de nem tudja megakadályozni. A vákuumcsomagolt ételeket ezért az összetevőktől függően megfelelően kell tárolni (hideg, száraz, stb.).

**FIGYELMEZTETÉS:** ha a használt edény széle nem tökéletesen sima (egyenletlenségek...), akkor a levegő ismét bejut a belsejébe, és megakadályozza a vákuum hatékony működését.



## Tisztítás

Az első használat előtt mindig alaposan mossa le a fedelet kézzel vagy mosogatógépben, normál mosogatószerrel. A fedél (4) alatti nagy szilikongyűrű (5) tisztításhoz eltávolítható. A száraz szilikongyűrű cseréjekor ügyeljen arra, hogy éle (6) biztonságosan rögzítve legyen a fedél szélén lévő bevágáshoz. A PIKA<sup>o</sup> fedők moshatók mosogatógépben.

## Szelep teszt

Ha a pumpa működése nem hoz létre vákuumot, ellenőrizze a szelepet: Emelje fel a szelepet (1) és vegye le teljesen a burkolaton (3) lévő helyzetéből. Távolítsa el a kupakot (2) a fedél másik oldaláról. Szárítsa meg ismét az egyes részeket egy száraz ruhával, és ellenőrizze, hogy nincs-e ételmaradék vagy por a szelep belsejében vagy annak helyén.

## Ezután szerelje vissza a fedél különböző részeit:

